

Laget med tanke på deg og din jobb

FLUKE®

4 NYE multimetre med akkurat de funksjonene du trenger



Fluke. *Keeping your world up and running.™*

Fluke Norge AS

Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo

Tlf: 800 18 227

Fax: 800 18 228

E-mail: info@no.fluke.nl

Web: www.fluke.no

© Copyright 2006, Fluke Corporation. Med enerett.
Trykt i Nederland 09/06
Informasjonen kan endres uten varsel, vi tar forbehold om trykfeil. Prisene er oppgitt ekskl. mva. og miljøavgift.

Pub_ID: 11160-nor Rev. 01

110-serien digitale multimetre

Nyhet

Kompakt utforming for ergonomisk enhåndsbetjening

110-serien består av fire sann-RMS digitale multimetre som alle er utformet for spesielle brukere, slik at du kan være sikker på å finne et som passer deg. De kompakte instrumentene har hendig enhåndsbetjening og bakgrunnsbelyst skjerm med store sifre som er enkle å lese.

Fluke 117 multimeter med kontaktfri spenningsdetektor

Fluke 117 anbefales for elektrikere som arbeider på kommersielle og ikke-kommersielle steder (f.eks. sykehus og skoler). Det har også en kontaktfri detektor for spenning som gjør at du får jobben gjort raskere og sikrere.

Fluke 116 multimeter med temperatur og mikroampere

Fluke 116 er for teknikere innenfor varme, ventilasjon og luftkondisjonering (VVS). Det har temperaturmåling og mikroampere strømområder for raskt å feilsøke VVS-problemer.

Fluke 115 multimeter for feltarbeidstesting

Fluke 115 er et hverdagsmultimeter for teknikere, og det er optimalisert for elektrisk og elektronisk testing i felten, industrien og for bruk der arbeidet forenkles med mer enn grunnleggende funksjonalitet (for eksempel måle AC/DC-strøm).

Fluke 114 multimeter for elektro

Fluke 114 er ideell for elektrisk feilsøking og enkel godkjent/ikke-godkjent-testing i boliger/kommersielle miljøer. Det har alle de grunnleggende funksjonene, i tillegg til en spesiell funksjon som forhindrer falske registreringer forårsaket av spøkelsesspenning.



Fluke 117



Fluke 115



Fluke 114



Fluke 116



på alle innganger



Inkludert tilbehør

Testledninger med 4 mm lanternespisser og beskyttelseshette, hylster, installert 9 V batteri og brukerhåndbok

Bestillingsinformasjon

Fluke 114 multimeter med sann RMS

El.nr: 8091158

Fluke 115 multimeter med sann RMS

El.nr: 8091159

Fluke 116 multimeter med sann RMS

El.nr: 8091160

Fluke 117 multimeter med sann RMS

El.nr: 8091161

Funksjoner

	114	115	116	117
Sann RMS-registreringer	AC	AC	AC	AC
Telling	6000	6000	6000	6000
Bakgrunnsbelyst	●	●	●	●
Analogt søylediagram	●	●	●	●
AutoVolt: automatisk AC/DC-spenningsvalg	●		●	●
VoltAlert™, kontaktfri detektor for spenning				●
Innebygd termometer for VVS-bruk			●	
LoZ: lav inngangsimpedans for å forhindre spøkelsesspenning	●		●	●
Min./maks./gj.snitt for å registrere signalessvingninger	●	●	●	●
Motstand, kontinuitet	●	●	●	●
Frekvens, kapasitans, diodetest		●	●	●
Mikroampere for å teste flammesensorer			●	
Display Hold	●	●	●	●
Automatisk/manuelt områdevalg	●	●	●	●
Indikasjon på lavt batterinivå	●	●	●	●
Kompakt kabinett med avtakbart hylster	●	●	●	●

Spesifikasjoner

(Se Flukes hjemmeside for mer detaljerte spesifikasjoner)

Funksjoner	Maksimum	Maks. oppløsning	114	115	116	117
Spenning DC	600 V	1 mV	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)	±(0,5%+2)
Spenning AC	600 V	1 mV	±(1,0%+3)	±(1,0%+3)	±(1,0%+3)	±(1,0%+3)
Strøm DC	10,00 A	1 mA		±(1,0%+3)		±(1,0%+3)
Strøm AC	10,00 A	0,01 A		±(1,5%+3)		±(1,5%+3)
Motstand	40 MΩ	0,1 Ω	±(0,9%+1)	±(0,9%+1)	±(0,9%+1)	±(0,9%+1)
Kapasitans	10 000 µF	1 nF		±(1,9%+2)	±(1,9%+2)	±(1,9%+2)
Frekvens	50 kHz	0,01 Hz		±(0,1%+2)	±(0,1%+2)	±(0,1%+2)
Temperatur	-40°C/+400°C	0,1°C			±(1,0%+2)	

Nøyaktigheten er den best mulige for hver funksjon.

Batteritype: 9 volt alkalisk, 400 timer typisk
Størrelse (H x B x D): 167 mm x 84mm x 46 mm

Vekt: 0,55 kg (inkludert batterier)
Tre års garanti

Anbefalt tilbehør



C50



TL223



MC6



TPAK