

BM Dustdetektor - for måling av overflatestøv



BM Dustdetector er et bærbart måleinstrument som benyttes for å måle støvdekkeprosent på harde flater. Instrumentet tilfredsstiller renholdsstandarden INSTA 800 og benyttes ofte av firmaer tilknyttet renholdsbransjen eller ventilasjonsbransjen. Instrumentet benyttes blant annet for dokumentasjon av renhet i kanaler.

Ved støvmåling med BM Dustdetector registreres støvavsetninger på en spesiell type tape. (Tapen finnes som tilbehør i pakker à 25 stk.) Tapen gjennomlyses før og etter prøvetaking, og endringen i lysmengden (reduisert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen.

Instrumentet er meget enkelt i bruk og resultatet fremkommer omgående som % i displayet. Man kan også overføre måleresultatene til PC, dersom det er behov for skriftlig dokumentasjon av målingene.

BM Dustdetector leveres i en eksklusiv Samsonite koffert med spesialrulle, batterilader, programvare, norsk brukermanual og 1 pk med 25 stk Geltape.

Som tilbehør kan vi anbefalte Steptester, et instrument for bruk i rom med teppe.

Se for øvrig våre nettsider for mer info: www.instrumentcompaniet.no

Instrumentcompaniet AS

Postadr.: P.b. 140 Manglerud - 0612 Oslo • Besøksadr.: Enebakkvn. 287 - 1187 Oslo
Tlf.: 23 30 21 00 • www.instrumentcompaniet.no • salg@instrumentcompaniet.no