

771 mA-prosesstang



Fluke 771

Mål 4-20 mA-signaler uten å bryte sløyfen

Med Fluke 771 trenger du ikke lenger å fjerne en ledning fra en terminal (bryte sløyfen) for å måle 4-20 mA, noe som virker direkte inn på vedlikeholdstiden. Med Fluke 771 trenger du ikke å ringe kontrollrommet for å overstyre kontrollen på en prosessløyfe når du bryter sløyfen, og du sparer tid når du tester analog I/U på en PLC hvis du ikke trenger å kontrollere målingene på et konsoll. I tillegg kan Fluke 771 ha en annen innvirkning på den totale kostnaden ved å eliminere katastrofale industrielle strømbrudd forårsaket av at du uforvarende åpner en kritisk sløyfe.

- Mål mA-signaler i forbindelse med PLC og analog I/U for kontrollsystem
- Mål 4-20 mA utgangssignaler fra transmittere uten å bryte sløyfen
- Best i klassen 0,2% nøyaktighet
- Oppløsning og følsomhet til 0,01 mA
- Hold-funksjonen fanger opp og viser endrede målinger
- Dobbel bakgrunnsbelyst skjerm med både mA-måling og prosent av 4 - 20 mA-skala
- Et hjelpelys lyser godt opp slik at ledningene vises i mørke kabinett
- Avtakbar tang med forlengelsesledning

for å måle i trange områder

- Mål 10 - 50 mA-signaler i eldre kontrollsystemer ved hjelp av 99,9 mA-området
- Automatiske batterisparingsfunksjoner
 - Spenningsstøt, 15 minutters automatisk avslåing
 - Bakgrunnsbelysning, 2 minutter, automatisk avslåing
 - Hjelpelys, 2 minutter, automatisk avslåing

De automatiske batterisparingsfunksjonene kan deaktiveres hvis du ønsker det.

Spesifikasjoner

Funksjon	Område	Oppløsning	Nøyaktighet	Funksjoner
Måle og feilsøke 4 - 20 mA-signaler	-20,99 til +20,99 mA	0,01 mA	0,2% av avlest verdi + 5 tellinger	Null, Hold, bakgrunnsbelysning, hjelpelys
Måle og feilsøke 10 - 50 mA-signaler	-21,0 til -99,9 mA +21,0 til +99,9 mA	0,1 mA	1% av avlest verdi + 5 tellinger	Null, Hold, bakgrunnsbelysning, hjelpelys

Driftstemperatur: -10 til 55 °C

Oppbevaringstemperatur: -25 til 70 °C

Driftsfuktighet: < 95% ved < 30 °C, < 75% ved 30 til 55 °C

Høyde over havet, drift: 0 til 2000 m

IP-godkjenning: IP 40

Størrelse (hxbxd): 212 x 59 x 38 mm

Vekt: 0,26 kg

Vibrasjon: Tilfeldig, 2 g, 5 - 500 Hz

Støt: 1 meters falltest (unntatt kjeften)

Sikkerhet: EMI, RFI, EMC - oppfyller EN61326-1

Temperaturkoeffisienter: 0,01%/°C

Batteri: AA 1,5 V alkalisk (2), IEC LR6

Batteriets levetid: varer vanligvis 20 timer

Garanti: Tre år for elektronikk, ett år for tangsett

Inkludert tilbehør

Myk bæreseske, brukerhåndbok

Bestillingsinformasjon

Fluke 771 Milliamper-prosesstang
El.nr: 8091735