

# 350-serien AC/DC-strømtenger

**Nyhet**



Fluke 353

Fluke 355



## Sann RMS, 2000 A strømtenger for bruk innen industri og e-verk

Bruk strømtengene Fluke 353/355 for trygge og pålitelige sann rms målinger av høye strømmer opp til 2000 A. Den ekstra brede kjeften klemmer enkelt rundt store samleskinner som typisk finnes i applikasjoner med høy strøm. Den robuste utførelsen og CAT IV 600 V-CAT III 1000 V-godkjenningen gir ekstra trygghet når du gjør høyenergimålinger.

Nøyaktige toppverdier kan måles ved å bruke modusen for oppstartsstrøm, dette er ideelt for motorer og induktive belastninger. 355-tangen måler også spenning og motstand, noe som gjør dette til det mest allsidige verktøyet for e-verk, elektroinstallatører og industriserviceteknikere.

### Funksjoner

|                               | 353 | 355 |
|-------------------------------|-----|-----|
| Sann-RMS-målinger             | ●   | ●   |
| Bakgrunnsbelysning            | ●   | ●   |
| Startstrøm for motor          | ●   | ●   |
| Min./maks./gj.snitt           | ●   | ●   |
| AC/DC spenning                |     | ●   |
| Motstandsmålinger             |     | ●   |
| Kontinuitetsmåling med signal |     | ●   |

### Spesifikasjoner

(Se Flukes hjemmeside for mer detaljerte spesifikasjoner)

| Funksjoner         | Område                | 353                 | 355                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| AC/DC strøm        | 0-40,00 A             | 1,5% ± 15 tellinger | 1,5% ± 15 tellinger |
|                    | 0-400,0 A             |                     |                     |
|                    | 0-2000 A; 1400 AC rms | 1,5% ± 5 tellinger  | 1,5% ± 5 tellinger  |
| Amplitudefaktor    |                       | 2,4                 | 2,4                 |
| Spenning AC/DC     | 0-4,000 V             |                     | 1% ± 10 tellinger   |
|                    | 0-40,00 V             |                     |                     |
|                    | 0-400,0 V             |                     |                     |
|                    | 0-600 V AC rms        |                     | 1% ± 5 tellinger    |
|                    | 0-1000 V DC           |                     |                     |
| Motstand           | 0-400,0 Ω             |                     |                     |
|                    | 0-4,000 kΩ            |                     |                     |
|                    | 0-40,00 kΩ            |                     |                     |
|                    | 0-400,0 kΩ            |                     | 1,5% ± 5 tellinger  |
| Kontinuitetssignal | Appr. ≤ 30 Ω          |                     |                     |
| Frekvens           | 5,0 Hz til 100,0 Hz   |                     | 0,2% ± 2 tellinger  |
|                    | 100,1 Hz til 999 Hz   |                     | 0,5% ± 5 tellinger  |

#### Strømforsyning:

6 x 1,5 V AA NEDA 15 A eller IEC LR6

Batterilevetid: 100 timer (ved normalt bruk og med bakgrunnsbelysningen av)

Størrelse (H x B x D): 300 mm x 98 mm x 52 mm

Kjeftåpning: 58 mm

Vekt: 0,814 kg

To års garanti

### Inkludert tilbehør

Fluke 353: C43 myk veske, 6 AA-batterier, brukerhåndbok  
Fluke 355: C43 myk veske, 6 AA-batterier, TL224 SureGrip®-silikontestledningssett TP2 Slim Reach-testprobesett (2 mm), AC285 SureGrip®-krokodilleklemmesett, brukerhåndbok

### Bestillingsinformasjon

Fluke 353 AC/DC-strømtang  
El.nr: 8091358  
Fluke 355 AC/DC-strømtang  
El.nr: 8091359

### Anbefalt tilbehør



TL223 (Fluke 355)



L215 (Fluke 355)