

Fluke 1000FLT fluorescerende lystester

Ta prøvingen og feilingen
ut av lysrørtestingen

Tekniske data

**Den mest komplette lampetesteren
bidrar til å spare deg for tid og å
redusere kostnader**

Fluke 1000FLT lar deg utføre 5 tester
med et kompakt verktøy.
Hvis jobben krever å holde et stort
antall fluorescerende lys lysende, er
Fluke 1000FLT et uunnværlig verktøy.
Denne testeren sparer virkelig både
tid og penger.

Spar tid, reduser kostnader

Fluke 1000FLT tilbyr fem essensielle
belysningstester:

- **Lampetest:** test pæren uten
å fjerne den fra sokkelen
- **Ballast-test:** finn lett ut om
ballasten fungerer
- **Ikke-kontakt spenning:** sjekk
raskt etter spenningsnærvær
- **Plugg-kontinuitetstest:** tester
om filamenter har kontinuitet
- **Ballast-typetest:** avgjør om
ballasten er elektronisk eller
magnetisk uten å demontere
holderen – identifiser
energisløsende ballaster

Andre viktige fordeler:

- Overlever arbeidsmessig håndte-
ring: slippetestet for å overleve fra
en to-meters (seks fot) stige
- Brukervennlig: sterk indikatorlampe
pluss lydsignal
- Robust: støttet med en tre-års
garanti



Tekniske spesifikasjoner

Testspesifikasjoner	
Lampetest maks utgangsspenning	3000 V topp-topp
Drosseltest	20 kHz
Drosselfinnsøker	≤ 3 m (10 ft) avstand
Pinnekontinuitetstest	< 1 kΩ
NCV (VoltAlert™)	85 til 400 V ac 45 til 67 Hz ≤ 10 cm (4 tommer) avstand
Miljøspesifikasjoner	
Temperatur	Ved drift: -10 til 50 °C (14 °F til +122 °F) Oppbevaring -40 °C til +60 °C (-40 °F til +140 °F)
Relativ luftfuktighet	Maksimalt 85 %
Sikkerhetsspesifikasjoner	
Sikkerhetsgodkjenninger	IEC 61010-1, forurensningsgrad 2
Mekaniske og generelle spesifikasjoner	
Størrelse	21,5 cm x 3,0 cm x 6,5 cm (8,5 x 1,2 x 2,6 tommer)
Vekt	0,37 kg (0,80 lb.)
Batteritype	4 x AA alkaliske batterier IEC LR6
Batterilevetid	40 timer
Automatisk avslåing	20 minutter uten bruk
Indikator for lavt batteri	Strømknappen blinker når strømnivået er lavt (vanligvis når 85 % av kapasiteten er oppbrukt)
Driftshøyde	< 2000 m
Elektromagnetisk miljø	EN 61326-1: Bærbar
Elektromagnetisk kompatibilitet	CE CISPR 11: Gruppe 2, klasse A Gruppe 2, innbefatter ISM RF-utstyr hvor radiofrekvens-energi i frekvensområdet fra 9 kHz til 400 GHz genereres og anvendes med hensikt eller bare anvendes i form av elektromagnetisk stråling, induktiv og / eller kapasitiv kobling, for behandling av material eller inspeksjon / analyseformål Klasse A-utstyr er egnet for bruk på steder som ikke er boliger og/eller direkte koblet til et lavspent tilførselsnett. Amerikanske FCC del 15 underavsnitt B-unntatt som testutstyr etter setning 15.103 Kun Korea Klasse A utstyr (industrielt kringkastings- og kommunikasjonsutstyr) ¹ ¹ Dette produktet tilfredsstiller kravene til industrielt (klasse A) elektromagnetisk bølgeutstyr og selgeren og brukerne skal merke seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk i forretningsmiljøer og skal ikke brukes i boliger.
Slagmotstand	2 meters fall
Garanti	3 år

Bestillingsinformasjon

Fluke 1000FLT fluorescerende lystester

Inneholder: 1000FLT fluorescerende lystester, hurtigreferanse, fire alkaliske AA-batterier, H1000 hylster, garantikort (3 års garanti)

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2014 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
6/2014 Pub_ID: 131374-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.