

KI-RB



RELÄSOCKEL TILL 230 V BRANDVARNARE FÖR STYRNING AV EXTERN UTRUSTNING

- Reläfunktion NO eller NC
- Max belastning 2A vid 230V AC eller 120V DC
- Enkel inkoppling

RELÄSOCKEL TILL 230 V BRANDVARNARE

FÖR STYRNING AV EXTERN UTRUSTNING

Med denna reläsockel kan externa laster styras, som till exempel dörrstängare, kontaktorer eller externa sirener och blytljus. Reläet är potentialfritt och aktiveras när brandvarnare larmar. Den passar till Marelco 230V brandvarnare i KI-10 serien och ersätter brandvarnarens standardsockel. Reläfunktionen har tre konfigurationer ; Normalt – reläet aktiveras vid larm och slår av efter larm. Short – reläet slår till och från med 1 sek intervall under larm. Statiskt – reläet förblir draget till spänningen slås av.

FUNKTIONER

- Enkel inkoppling
- Reläfunktion NO eller NC med konfiguration: Normal, Short eller Statiskt
- Monteras istället för brandvarnarens standardsockel.

SPECIFIKATIONER:

Arbetstemperatur: 5–40° C
Belastning: 2A vid 230V AC eller 120V DC
Mått och vikt: Ø 114 x 25 mm, 120 g
Plint: Ø 2,5 mm² x 3



Levereras med 5mm plugg , skruv och svensk bruksanvisning.

Beställningsinfo :

6303420	KI-RB	94.4261	Reläsockel för styrning av extern utrustning.
---------	-------	---------	---

Passar till detektorer:

Enummer	Typ	Artikelnr	Benämning
6303417	KI-10LR	94.4140	230V Optisk BV med inbyggt Litium batteri
6303421	KI-10B	94.4141	230V Optisk BV med 3x1,5V AAA batteri
6303422	KI-10H	94.4142	230V Värmedetektor termistor 54°C , med 3x1,5V AAA batteri



marelco

KAMIC Light & Safety

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

www.kamiclightsafety.se